

सार्वजनिक सूचना

औद्योगिक परिसरों के भीतर उद्योग द्वारा अपनाए गए वर्षा जल संचयन / पुनर्भरण उपायों का कार्यान्वयन जिससे भूजल के प्रदूषण की संभावना है

सीजीडब्ल्यूए भूजल निष्कर्षण के लिए उद्योगों / बुनियादी ढांचे / खनन परियोजनाओं को , सीजीडब्ल्यूए दिशानिर्देश के अनुसार पुनर्भरण की अनिवार्य शर्त के साथ एनओसी प्रदान करता है । फर्म को एनओसी में उल्लिखित शर्त के अनुसार पुनर्भरण उपायों को लागू करना होता है । यह देखा गया है कि कंपनियां उद्योगों /प्रवाह की प्रकृति पर विचार किए बिना परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन / पुनर्भरण उपायों को कार्यान्वित कर रही हैं। इसे देखते हुए , यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग जो भूजल को दूषित करने की संभावना रखते हैं (संलग्न सूची के अनुसार), सतह पर भंडारण टैंक का निर्माण करके केवल छत के वर्षा जल का संरक्षण करेगा और परिसर के भीतर रिचार्ज नहीं करेगा ।

उद्योगों की सूची (सांकेतिक सूची)

S.No	उद्योगों का नाम
1	खारे भूजल को वापस लेने वाले उद्योग
2	कपड़ा और रंगाई
3	विस्फोटक
4	डेयरी प्लांट
5	रासायनिक
6	उर्वरक
7	इनेमल रंग
8	फार्मास्यूटिकल्स
9	कीटनाशकों
10	चमड़े का कारखाना
11	पशुवध गृह /कत्लखाने
12	कोई अन्य प्रदूषणकारी उद्योग